

Manuel Abrégé pour Gigaset C430 IP PRO



Manuel d'utilisation pour le Gigaset C430

Pour information complémentaire et les instructions détaillées, visitez http://www.upc-cablecom.biz/digital-phone-manuals_gigaset-c430-fr.pdf

Emplacement des touches de Contrôle



1	Ecran en mode veille
2	Barre d'état Les icônes affichent les réglages actuels et l'état de fonctionnement du téléphone
3	Touches écran
4	Touches Messages Accès au journal des appels et à la liste de messages ; clignote : nouveau message ou nouvel appel
5	Touches Raccrocher et Marche/Arrêt Arrêt de la communication, annulation de la fonction, retour au niveau de menu précédent (appui bref), retour au mode veille (appui long), activation/désactivation du combiné (appui long en mode veille)
6	Touche Dièse Verrouillage / déverrouillage du clavier (appui long en mode veille) ; Passage du mode majuscules au mode minuscules et au mode chiffres
7	Microphone
8	Touche R - Double appel (Flash) - Insertion d'une entre les chiffres (appui long)
9	Touche « étoile » Activation/désactivation des sonneries (appui long), pendant la communication : passage du mode de numérotation par impulsions au mode fréquence vocale (appui bref). Lors de la saisie d'un texte : ouverture du tableau des caractères spéciaux
10	Prise pour kit oreillette
11	Touche 1 Accès rapide à la messagerie externe (appui long)
12	Touche « Décrocher » / Touche Mains-Libres Clignote : appel entrant ; Prise de la communication, ouverture de la liste de numéros bis (appui bref), début de la composition (appui long) ; lors de la rédaction d'un SMS : envoi du SMS
13	Touche de navigation/Touche menu

Affichages et fonctions importantes

Cette section décrit le fonctionnement de base pour utiliser cet appareil.

Utilisation du téléphone

- ▶ Saisir le numéro à l'aide du clavier de votre combiné.
En cas d'appel via VoIP, vérifiez que vous avez composé le préfixe local, le cas échéant, même pour les communications locales (selon l'opérateur).
- ▶ Appuyer sur la touche Décrocher .

Adresses IP fixes attribuées : Le numéro est composé sur cette connexion d'émission.
(Attribution standard : connexion fixe)

Sél. pr ch. app. attribuée : La liste des connexions de votre téléphone s'affiche à l'écran (**Ligne fixe, IP 1, ...**).

- ▶ Sélectionner la connexion d'émission et appuyer sur la touche Décrocher . Le numéro est composé via la connexion d'émission sélectionnée.

Utilisation du répondeur du Gigaset C430A IP/C530A IP

Activer/désactiver le répondeur

- ▶ Ouvrir le menu : Appuyer sur la touche de navigation . Sélectionner l'icône .
Appuyer sur .
- ▶ Sélectionner la fonction **Activation**. ▶ Appuyer sur la touche écran .

Si vous avez attribué les connexions du téléphone à différents répondeurs locaux, une liste des répondeurs ayant au moins une connexion du téléphone comme connexion de réception s'affiche. Un répondeur est activé lorsqu'il est signalé par .

- ▶ Sélectionner un répondeur. ▶ Appuyer sur la touche écran .
- ▶ Activer/désactiver le répondeur : A l'aide de la touche de navigation  choisir entre **Act.** et **Dés.**
- ▶ Appuyer sur la touche écran  **Sauver**.

Ecoute de messages

- ▶ Appuyer sur la touche Messages . ▶ Sélectionner l'une des listes de répondeurs (**Rép.1, Rép.2, Rép.3**) à l'aide de la touche de navigation .
- ▶ Appuyer sur la touche écran .

L'écoute des messages démarre.

