Horizon HD Recorder

Quick Guide



1

-

Willkommen bei Horizon!

Noch nie bot Ihr TV so viele Möglichkeiten. Noch nie haben Sie TV so intensiv erlebt. Noch nie hatten Sie so viel Kontrolle darüber, was Sie sehen, wie Sie es sehen und wo Sie es sehen. Entdecken Sie mit diesem Quick Guide die unendlichen Möglichkeiten von Horizon.

Installation	S. 4–9
Horizon Fernbedienung	S. 10
Die wichtigsten Funktionen	S. 11
Übersicht Horizon Menü	S. 12–13

Bienvenue chez Horizon!

Jamais votre TV a offert tant de possibilités. Jamais avez-vous eu des moments TV aussi intenses. Jamais avez-vous eu tant de contrôle sur ce que vous regardez, où et quand. Découvrez dans ce guide rapide les possibilités infinies de Horizon.

Installationp. 4-9Télécommande Horizonp. 14Fonctions principalesp. 15Aperçu du menu Horizonp. 16-17

Benvenuti su Horizon!

La TV non ha mai offerto così tante possibilità. La TV non è mai stata un'esperienza così intensa. Mai prima d'ora si era vista così tanta libertà di decidere cosa guardare, quando e dove. Questa Quick Guide permette di scoprire le infinite possibilità di Horizon.

nstallazione	pag. 4–9
Telecomando Horizon	pag. 18
Funzioni principali	pag. 19
Panoramica menu Horizon	pag. 20-21

Welcome to Horizon!

Never before has your TV offered so many possibilities. Never before have you experienced TV so intensely. Never before have you had so much control over what you watch, when you watch and where you watch it. This Quick Guide allows you to discover the endless possibilities of Horizon.

Installation	p. 4–9
Horizon Remote Control	p. 22
Main Functions	p. 23
Horizon Menu Overview	p. 24–25



Installation

Weitere Informationen für die Installation finden Sie unter **upc.ch/support**

Vous trouverez de plus amples informations sur l'installation à l'adresse **upc.ch/support**

Ulteriori informazioni sull'installazione sono disponibili su **upc.ch/support**

You can find more information concerning installation at **upc.ch/support**













JA, Internet/Telefonie an

L'Internet, le téléphone, le WLAN ainsi que certaines fonctions TV sont inactives lorsque le mode d'économie d'énergie « eco » est sélectionné. Pour que ces fonctions soient toujours actives, pendant l'installation, veuillez sélectionner sur votre écran TV l'option OUI . Vous pouvez bien entendu modifier ce paramètre à tout moment dans le menu OPTIONS.

Internet, telefonia, Wi-Fi e alcune funzionalità televisive rimangono attivi quando si entra nella modalità di risparmio energetico «eco». Per fare sì che tutte queste funzioni siano sempre attive, selezionare SÌ sullo schermo TV durante l'installazione. Naturalmente, questa opzione può essere modificata in qualsiasi momento in OPZIONI.

Internet, telephone, Wi-Fi and some TV functions are switched off when the «eco» energy saving mode is selected. So that all of these functions are active at all times, please select the YES option on your TV screen during installation. You can of course change this option at any time under OPTIONS.

3 Min.

ANNEHMEN



KOPPLUNG MIT HORIZON CONNEXION AVEC **HD RECORDER**

Während des Installationsprozesses wird die Fernbedienung automatisch mit dem Horizon HD Recorder verbunden (sogenanntes Pairing). Dies erfolgt im Hintergrund, wenn Sie bei der Erstinstallation Ihre bevorzugte Sprache im Menü auswählen

Falls das automatische Verbinden nicht erfolgreich war, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Horizon Box eingeschaltet ist und zwischen der Horizon Box und der Fernbedienung freie Sicht besteht.
- 2. Drehen Sie die Fernbedienung so, dass die Tastatur nach oben zeigt (siehe Bild)
- 3. Betätigen Sie die Kopplungstaste und halten Sie sie 10 Sek. lang gedrückt. Zielen Sie dabei auf die Horizon Box.
- 4. Bei erfolgreicher Kopplung erscheint auf Ihrem Fernseher ein entsprechender Hinweis.

HORIZON HD RECORDER

Durant la procédure d'installation, la télécommande est automatiquement connectée avec le Horizon HD Recorder (procédure appelée Pairing). Cette procédure est exécutée en arrière-plan, lorsque vous sélectionnez votre langue préférée dans le menu, au moment de la première mise en service.

Si la connexion automatique devait échouer, veuillez procéder comme suit :

- 1. Assurez-vous que votre boîtier Horizonestsoustensionetqu'aucun obstaclenesetrouveentrelesdeux dispositifs.
- 2. Positionnez la télécommande de sortequeleclaviersoitorientévers le haut.
- 3. Appuyezetmaintenezenfoncéela touche de pairing (association) pendant10secondesendirectiondu boîtier Horizon.
- 4. Si la connexion est réussie, une notification s'affiche sur votre téléviseur.

SINCRONIZZAZIONE CON HORIZON HD RECORDER

Durante il processo di installazione, il telecomando viene collegato automaticamente all'Horizon HD Recorder (il cosiddetto pairing). Questa operazione viene eseguita in background durante la prima installazione quando si seleziona la lingua preferita dal menu.

Se il collegamento automatico non è riuscito, procedere come seque:

- 1. Controllare che il box Horizon sia accesoechevisiauncontattovisivo tra il box e il telecomando.
- 2. Posizionailtelecomandoconillato della tastiera rivolto verso l'alto.
- 3. Tenere premuto il tasto di pairing per dieci secondi puntando il telecomandoversoilboxHorizon.
- 4. Se il pairing è andato a buon fine appariràunmessaggiosultelevisore.

PAIRING WITH HORIZON HD RECORDER

During the installation process, the remote control will automatically connect to the Horizon HD Recorder (so-called pairing). This operation occurs in the background when you select your preferred language from the menu during the initial installation process.

If the connection is not made automatically, please proceed as follows:

- 1. Make sure that your Horizon box is turned on and that there are no obstaclesbetweentheHorizonbox and the remote control.
- 2. Turn the remote control with the keyboard side facing up (see picture).
- 3. Pressandholdthepairingkeyfor10 secondsaimingattheHorizonbox.
- 4. If pairing is successful you will see a notification on your TV set.



press for 10 sec.

«Bitte kontaktieren Sie uns, um diesen Sender zu abonnieren» L'activation de certaines chaînes peut durer jusqu'à 30 min. Le message suivant s'affiche jusqu'à l'activation: «Contactez-nous pour vous abonner à la chaîne»

Die Freischaltung einiger Sender kann bis zu 30 Min. dauern. Bis zur Freischaltung wird folgende Meldung angezeigt:

Per alcuni canali, l'attivazione può richiedere fino a 30 min. Fino ad avvenuta attivazione viene visualizzato il seguente messaggio: «Contattaci se desideri abbonarti a guesto canale»

Some channels may take up to 30 minutes to activate. The following message is displayed until activation is complete: «Please contact us to subscribe to this channel»





KOPPLUNG MIT TV JUMELAGE AVEC TV

Koppeln Sie die Horizon Fernbedienung mit Ihrem Fernseher, um ihn ein- oder auszuschalten und die Lautstärke regulieren zu können.

1. Suchen Sie Ihren TV-Markencode.

B&0 0314 Hitachi 1251 Grundig 1162 IVC 1464

Weitere Codes finden Sie in der Bedienungsanleitung (DVD).

2. Schalten Sie die Horizon Box aus.

- 3. Schalten Sie Ihren Fernseher ein.
- 4. Halten Sie zuerst die Taste VOL v und dann gleichzeitig die Taste TV Source für 5 Sek. gedrückt, bis die Taste TV EIN/AUS 3 Mal blinkt.
- 5. Geben Sie innerhalb von 10 Sek. den TV-Markencode über die Zifferntasten ein.
- 6. Zielen Sie mit der Horizon Fernbedienung auf Ihr TV-Gerät und halten Sie die Taste TV EIN/AUS bis zu 1 Min. lang gedrückt, bis sich der TV ausschaltet. Sollte sich Ihr TV nicht ausschalten, wiederholen Sie die Schritte 2-5.
- 7. Unmittelbar nachdem sich Ihr TV ausgeschaltet hat, halten Sie nochmals zuerst die Taste VOL v und dann gleichzeitig die Taste TV Source gedrückt, bis die Taste TV EIN/AUS 3 - Mal blinkt.

ACHTUNG: Wenn Sie zu lange warten, nachdem sich Ihr TV ausgeschaltet hat, wird möglicherweise ein falscher Code gespeichert. In diesem Fall wiederholen Sie bitte den Vorgang.

Pour pouvoir allumer/éteindre votre téléviseur et régler le volume, votre télécommande Horizon doit être iumelée à votre TV.

1. Recherchez le code de marque de votre TV 1628 1810 ١G Metz

Loewe 1660 1950 Nec

> Vous trouverez d'autres codes dans le mode d'emploi (DVD)

2. Eteignez votre boîtier Horizon

3 Allumez votre téléviseur

- 4. Appuyez d'abord sur la touche VOLV, puis simultanément sur la touche TV Source pendant 5 sec., jusqu'à ce que la touche TV ON/OFF clignote 3 fois.
- 5. Dans les 10 sec. suivantes, saisissez le code de marque TV à l'aide des touches numériques.
- 6. Visez votre téléviseur avec la télécommande Horizon et maintenez la touche TV ON/OFF enfoncée pendant 1 min au maximum, jusqu'à ce que la TV soit éteinte. Si votre TV ne s'éteint pas. répétez les étapes 2 à 5.
- 7. Juste après que votre téléviseur s'est éteint, appuyez d'abord sur la touche VOL v. puis simultanément sur la touche TV Source, jusqu'à ce que la touche TV ON/OFF clignote 3 fois.

ATTENTION: si vous attendez trop longtemps après l'extinction du téléviseur, il est possible qu'un code erroné s'enregistre. Dans ce cas, veuillez répéter la procédure.

PAIRING CON TV

Per poter accendere e spegnere il televisore o regolare il volume, il telecomando Horizon deve essere sintonizzato con il televisore stesso.

1. Trovare il codice corrispondente al marchio del televisore. Panasonic 2153 Pioneer 2212 2195 Samsung 2448 Philips

Ulteriori codici sono riportati nelle istruzioni per l'uso (DVD).

2. Spegnere il box Horizon.

3. Accendere il televisore.

4. Premere prima il tasto VOL v e poi contemporaneamente il tasto TV Source per 5 secondi, fino a che il tasto **TV ON/OFF** sul telecomando lampeggia 3 volte.

5. Immettere entro 10 secondi il codice del marchio del televisore. utilizzando i **tasti numerici**

6. Con il telecomando Horizon, puntare verso il televisore e tenere premuto sul telecomando il tasto TV ON/OFF fino a che il televisore si spegne. Ciò può richiedere fino a 1 min. Se il televisore non si spegne, ripetere i passi da 2-5.

7. Immediatamente dopo lo spegnimento del televisore, premere di nuovo il tasto VOL v e poi contemporaneamente il tasto TV Source. fino a che il tasto TV ON/OFF sul telecomando lampeggia 3 volte.

ATTENZIONE: se si attende troppo a lungo dopo lo spegnimento del televisore, è possibile che venga salvato un codice errato. In questo caso sarà necessario ripetere il procedimento.

PAIRING WITH TV

Pair the Horizon remote control to vour television to switch it on or off and to adjust the volume.

1. Look up your TV brand code.

Sharp	2550	Telefunken 291	4
Sony	2679	Toshiba 302	21

You can find further codes in the operating manual (DVD).

2. Switch off the Horizon box.

- 3. Switch on your television.
- 4. First, press both the VOL v button and the **TV Source** button for 5 seconds until the TV ON/OFF button flashes 3 times.
- 5. Enter the TV brand code via the keypad within 10 seconds.
- 6. Point the Horizon remote control at your TV set and hold down the TV ON/OFF button for up to 1 min. until the TV turns off. If your TV does not turn off, repeat steps 2 to 5.
- 7. As soon as your TV has switched itself off, again press the VOL \vee button and the TV Source button until the **TV ON/OFF** button flashes 3 times.

ATTENTION: If you wait too long after the TV has switched itself off, an incorrect code may be memorised. If this is the case, please repeat the procedure.



Falls Sie Festnetztelefonie von UPC abonniert haben und dieser Dienst auf dem Horizon HD Recorder aktiviert wurde, verbinden Sie jetzt Ihr Telefon

Si vous disposez d'un abonnement à la téléphonie fixe de UPC et que ce service a été activé sur le Horizon HD Recorder, raccordez maintenant votre téléphone.

Se si dispone di abbonamento telefonia di rete fissa di UPC e questo servizio è stato attivato sull'Horizon HD Recorder, adesso collegare il telefono.

If you are a UPC fixed network telephony subscriber and this service has been activated on the Horizon HD Recorder, please connect your telephone now.



Data

(a

(a

(a

Internet

Falls Sie Internet von UPC abonniert haben und dieser Dienst auf dem Horizon HD Recorder aktiviert wurde, richten Sie jetzt die Internetverbindung ein.

Si vous disposez d'un abonnement à l'Internet de UPC et que ce service a été activé sur le Horizon HD Recorder, configurez maintenant la connexion Internet.

Se si dispone di un abbonamento a Internet di UPC e questo servizio è stato attivato sull'Horizon HD Recorder, adesso configurare la connessione Internet

If you are a UPC Internet subscriber and this service has been activated on the Horizon HD Recorder, please set up your Internet connection now.

WLAN Für mehr Informationen über die WLAN-Einrichtung informieren Sie sich unter: Setup upc.ch/wlan

> Pour plus d'informations sur la configuration du WLAN, rendez-vous sur : upc.ch/wlan

Maggiori informazioni sull'impostazione della rete WLAN sono disponibili su: upc.ch/wlan

For more information about the WLAN setup, please visit: upc.ch/wlan



Suchen Sie das Horizon WLAN auf Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet. Die Zugangsdaten finden Sie auf der Unterseite Ihres Horizon HD Recorders. Bitte beachten Sie die Gross- und Kleinschreibung.

Recherchez le réseau WLAN Horizon sur votre ordinateur, smartphone ou tablette. Les données d'accès au réseau WLAN Horizon sont indiquées au dos du Horizon HD Recorder. Respectez la casse (majuscules et minuscules).

Cercare sul computer, lo smartphone o il tablet la rete WLAN Horizon. I dati d'accesso sono riportati sul lato inferiore dell'Horizon HD Recorder. Tenere presente che il sistema distingue tra caratteri maiuscoli e minuscoli.

Locate the Horizon WLAN on your computer, smartphone or tablet. You will find the access data on the bottom of your Horizon HD Recorder. When entering please observe upper and lower case letters.

Horizon Fernbedienung



TV-BEDIENUNG

- 1 TV EIN/AUS Schaltet den Fernseher ein oder aus (Stand-by)
- 2 TV Source

10

Schaltet zwischen den verschiedenen Videoausgängen Ihres Fernsehers um

3 TV VOL+ / VOL-Ändert die Lautstärke des Fernsehers

4 TV Stumm Schaltet den Fernseher stumm

Ihren TV über die Horizon Fernbedienung steuern: siehe Seite 6.

BEDIENUNG DER HORIZON BOX

5 BOX EIN/AUS

Schaltet die Horizon Box ein oder aus (Stand-by)

6 Ziffern

Direkte Eingabe einer Sendernummer oder einer Ziffer innerhalb eines Textes

7 MENU Öffnet das Hauptmenü

8 Pfeiltasten

Navigieren innerhalb des Menüs oder Wechseln des Senders

9 OK

Bestätigt eine Menü-Selektion oder öffnet das Aktionsmenü

10 BACK

Zeigt den Infobalken oder springt innerhalb des Menüs einen Schritt zurück

TASTATUR (Rückseite der Fernbedienung)

18 Kopplungstaste

19 Zahlen von 0-9

Zur Senderauswahl und PIN-Eingabe

20 Tastatur-Sperrtaste

Die Fernbedienung verfügt über einen Sensor, der ermittelt, welche Seite nach oben zeigt, und nur die Tasten auf dieser Seite aktiviert. Falls Sie die nach unten zeigende Tastaturseite verwenden möchten, können Sie die Sperrtaste drücken, um alle Tasten der Tastatur zu aktivieren, während sie nach unten zeigen.

21 Navigation

Tasten zur horizontalen und vertikalen Menü-Navigation

22 Tastatur zur Texteingabe

CAPS: Zur automatischen Grossschreibung. Ein zweites Mal drücken, um die Funktion zu deaktivieren.

11 LIVE TV

Wenn Sie die Menüs oder die auf dem Bildschirm eingeblendeten Funktionen schnell verlassen und zur Vollbild-TV-Darstellung zurückkehren möchten, drücken Sie die Taste LIVE TV. Bei einer laufenden Sendung können Sie mit derselben Taste zum letzten eingestellten Sender umschalten.

12 CH+/CH-

Wählt einen höheren oder niedrigeren Sender

13 TEXT

Öffnet den Teletext. Mit **BACK** verlassen Sie den Teletext.

14 Stopp

Stoppt die laufende Aufnahme

Fn (grün): Drücken und halten Sie diese Taste, während Sie eine Taste mit grünem Zeichen drücken, um das grüne Zeichen zu aktivieren.

Fn (gelb): Drücken und halten Sie diese Taste, während Sie eine Taste mit gelbem Zeichen drücken, um das gelbe Zeichen zu aktivieren.

23 Farbige Tasten

24 Aktionstasten

MENU-Taste, um zum Hauptmenü zu gelangen

BACK - Taste, um während der Menü-Navigation zur vorherigen Anzeige zurückzukehren bzw. beim Fernsehen auf Senderinformationen zuzugreifen.

OK - Taste zur Bestätigung der Menüauswahl

15 Vorwärtsspulen

Vorwärtsspulen innerhalb eines Films, einer Aufnahme oder einer Live-Sendung, die zeitversetzt abgespielt wird

16 REC

Nimmt die ausgewählte Sendung auf

17 Zurückspulen

Zurückspulen innerhalb eines Films, einer Aufnahme oder einer Live-Sendung

18 Play / Pause

Hält die laufende Sendung oder das Video an bzw. setzt diese(s) wieder fort

Die wichtigsten Funktionen von Horizon

SENDER WECHSELN



a) Schnelles Zapping Drücken Sie während einer laufenden Sendung die Tasten CH+ / CH-, um den Sender zu wechseln.



b) Senderliste

Drücken Sie während einer laufenden Sendung die Oben-/Unten-Pfeiltasten **für 2 Sekunden**, um die Senderliste zu aktivieren. Gehen Sie zum gewünschten Sender und drücken Sie OK, um diesen auszuwählen.



c) Bild-in-Bild-Vorschau

Drücken Sie während einer laufenden Sendung die Taste BACK, um den Infobalken zu aktivieren. Danach können Sie mit den Oben-/Unten-Pfeiltasten zwischen Sendern navigieren. Mit OK bestätigen Sie den neuen Sender.

SENDUNG AUFNEHMEN



a) REC-Taste

Drücken Sie während einer laufenden Sendung die REC-Taste auf der Horizon Fernbedienung. Wählen Sie BESTÄTIGEN, um die Aufnahme zu starten.



b) Aktionsmenü

Drücken Sie während einer laufenden Sendung die OK-Taste, um das Aktionsmenü zu aktivieren. Wählen Sie AUFNAHME und danach BESTÄTIGEN, um die Aufnahme zu starten.

-				14:00
1114 11-	March routine comments			16
100 m	NIPEXY NOT AN IQUE TO HAVE S		units Takfapes	20-
CHD TATES	Alto-Duffet - Labers E geniersen		magazin	145
later (Creek	drehscheibe Deutschland	70F-Mitta	umegazin	Peters March
	REPLATINCH vertragter for the U		De Nanny	ñ.
	REPLACEMENT on Fagher Carolinas Sa		aute mittag	Petta-
	ROAD TO THE MET MODEL AND			78

c) TV-Guide

Wählen Sie im TV-Guide die gewünschte Sendung und drücken Sie die OK-Taste, um das Aktionsmenü zu öffnen. Wählen Sie AUFNAHME und dann BESTÄTIGEN, um die Aufnahme zu setzen.

ON DEMAND FILM BESTELLEN



Drücken Sie MENU und wählen Sie ON DEMAND. Wählen Sie die gewünschte Kategorie, suchen Sie den gewünschten Film und drücken Sie OK, um das Aktionsmenü zu öffnen. Wählen Sie MIETEN und geben Sie danach Ihre PIN ein, um den Film zu bestellen. **Die Standard-PIN lautet 0000.** Unter OPTIONEN-PIN & KINDERSICHERUNGEN können Sie die PIN ändern.

FAVORITENMODUS



Ermöglicht Ihnen nur die Sender anzuzeigen, die als Favoriten hinzugefügt wurden. Um die Favoritenliste zu erstellen, drücken Sie MENU und gehen Sie zu OPTIONEN. Wählen Sie PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN. Wählen Sie unter FAVORITEN EINRICHTEN Ihre bevorzugten Sender. Wichtig: Drücken Sie den Pfeil nach links, um die Favoritenliste zu BESTÄTIGEN. Danach können Sie mit FAVORITEN ORDNEN die gewählten Sender ordnen und nummerieren.

TV-GUIDE & REPLAY



Der TV-GUIDE liefert detaillierte Informationen zu laufenden sowie zukünftigen Sendungen einzelner Sender für die kommenden und vergangenen sieben Tage (abhängig vom Sender) und bietet drei Optionen, den Programmplan durchzusehen:

- ALLE SENDER
- EINZELNER SENDER
- NACH GENRE
- i Mit einem langen Tastendruck (2 Sek.) auf **OK** bei einer laufenden Sendung gelangen Sie direkt zum Sender und überspringen somit das Aktionsmenü.

 Image: A → springt einen Tag zurück oder nach vorne

Mit einem langen Tastendruck (2 Sek.) auf die Pfeiltasten navigieren Sie schneller innerhalb der Senderübersicht.

RADIOSENDER



Die Radiosender finden Sie ab Sendernummer 700.

OPTIONEN

Richten Sie unter OPTIONEN Ihre Horizon Box nach Ihren persönlichen Wünschen ein – für ein bestmögliches TV-Erlebnis. Zudem finden Sie hier aktuelle Antworten auf Ihre Fragen sowie unsere Kontaktdaten.



ON DEMAND

Unter ON DEMAND steht Ihnen rund um die Uhr eine riesige Auswahl an Filmen auf Knopfdruck und die Replay-Funktion zur Verfügung.



HAUPTMENÜ

Durch Drücken der MENU-Taste auf der Horizon Fernbedienung gelangen Sie zum Hauptmenü. Von hier aus haben Sie Zugriff auf die verschiedenen Funktionen und Einstellungen von Horizon.

MEDIATHEK

In der MEDIATHEK haben Sie Zugriff auf alle Ihre Medien, wie gespeicherte Aufnahmen oder Fotos, Musik und Videos von Geräten, die an Ihr Heimnetzwerk angeschlossen sind.







SUCHEN

GUIDE · EMPFOHLEN

Mit SUCHEN finden Sie einfach und schnell die Sendungen oder On Demand Filme, die Sie am meisten interessieren

SUCHEN

OPTIONEN · ON DEM



EMPFOHLEN

Unter EMPFOHLEN finden Sie personalisierte Empfehlungen von Sendungen und On Demand Filmen, basierend auf Sendungen und Filmen, die Sie in der Vergangenheit gekauft, geschaut oder aufgenommen haben.



TV-GUIDE & REPLAY

Der TV-GUIDE bietet einen Überblick der Sendungen der nächsten und vergangenen sieben Tage, sortiert nach Sender oder nach Programmgenre.

TV-SENDER

Das Menü TV-SENDER zeigt den aktuellen Sender sowie den Programmnamen und die Start- und Endzeit der laufenden Sendung. Mit OK gelangen Sie zur Sendung.

– Aktionsmenü

TVO

Ð

0

MENU

BACK

1

INFO

GUIDE

►II

HORIZON

~

CH

V

TEXT

RECORDING

-

~

VOL

ON DEMAND

BOX也

9

Mit der OK-Taste können Sie in verschiedenen Bereichen von Horizon das Aktionsmenü aufrufen, z. B. während einer laufenden Sendung, im TV-Guide oder bei On Demand, wenn Sie einen Film ausgewählt haben. Im Aktionsmenü werden jeweils nur die Aktionen aufgelistet, welche für den jeweiligen Bereich möglich sind.



TELETEXT Zeigt den Teletext des jeweils selektierten Senders (wenn verfügbar)

AUDIO & VIDEO Bietet Einstellungsoptionen zu Audio, Untertitel und Video

ÄHNLICH Zeigt ähnliche Sendungen und Videos im Fernsehprogramm und aus dem On Demand Angebot

INFORMATIONEN Ruft, falls verfügbar, zusätzliche Informationen zur ausgewählten Sendung auf

PAUSE / WIEDERGABE Unterbricht die laufende Sendung zeitweilig und spielt sie danach zeitversetzt wieder ab

AUFNAHME / AUFNAHME BEENDEN Nimmt die selektierte Sendung auf oder beendet eine laufende Aufnahme. Unter OPTIONEN können Sie die Start- und Endzeit sowie die Häufigkeit einer Aufnahme einstellen

SENDER ZU FAVORITEN HINZUFÜGEN Fügt den selektierten Sender der Favoritenliste hinzu

FAVORITENMODUS AKTIVIEREN Ermöglicht Ihnen nur die Sender anzuzeigen, die als Favoriten hinzugefügt wurden.

LIVE-TV Schaltet eine zeitversetzte Sendung wieder auf Live-Wiedergabe um

ERINNERUNG AN / AUS Stellt eine Erinnerung für Ihre Lieblingssendung ein oder aus

SPERREN (PIN) / FREISCHALTEN Sperrt eine Aufnahme, sodass diese nur über PIN-Eingabe abgespielt werden kann **LETZTE POSITION** Springt zu der Position, an der Sie die Aufnahme oder das Video zuletzt verlassen haben

VON ANFANG AN Gibt die Aufnahme oder das Video von Anfang an wieder

SCHÜTZEN / SCHUTZ AUFHEBEN Schützt die Aufnahme vor automatischer Löschung bei vollem Speicher oder schaltet die Aufnahme wieder frei zum Löschen

LÖSCHEN Löscht eine abgeschlossene oder eine geplante Aufnahme

ALLE LÖSCHEN Löscht alle Aufnahmen aus der Mediathek

MIETEN Bestellt den ausgewählten On Demand Film

TRAILER ANSEHEN Zeigt den Trailer des selektierten On Demand Films (falls vorhanden)

- Infobalken

Durch Drücken der BACK-Taste während einer laufenden Sendung wird der Infobalken aufgerufen. Der Infobalken bietet folgende Funktionen (wählen Sie die Pfeiltaste nach links oder rechts, um sich zwischen den einzelnen Menüs zu bewegen):



JETZT / ES FOLGT Informationen zur laufenden und zur folgenden Sendung

ÄHNLICH Empfehlungen von ähnlichen Sendungen und Videos, die Sie ebenfalls interessieren könnten **ON DEMAND** Zugang auf das TV On Demand Angebot des aktuellen Senders, falls verfügbar (z. B. SRF 1 HD)

Télécommande Horizon



COMMANDE DU TÉLÉVISEUR

- 1 TV ON/OFF Allume ou éteint (veille) le téléviseur
- 2 TV Source Bascule entre les différentes sorties vidéo de votre téléviseur

3 TV VOL+ / VOL-Modifie le volume du téléviseur

4 TV Muet

Désactive le mode audio

Piloter le téléviseur avec la télécommande Horizon: voir en page 6.

COMMANDE DU BOÎTIER HORIZON

5 BOX ON / OFF



6 Chiffres

Saisie directe d'un numéro de chaîne ou d'un chiffre à l'intérieur d'un texte

7 MENU Affiche le menu principal

8 Touches fléchées Navigation à l'intérieur du menu et changement de chaîne

9 OK

Confirme la sélection d'un menu ou affiche le menu d'action

10 BACK

Affiche la barre d'info ou revient au point de menu précédent.

11 Live TV

Si vous souhaitez guitter rapidement les menus ou les fonctions à l'écran et retourner au plein écran normal. appuyez sur la touche Live TV. La même touche vous permet aussi d'afficher la dernière chaîne regardée lorsque vous regardez la TV en direct.

12 CH+/CH-

Passe à une chaîne précédente ou suivante

13 TEXT

Affiche le télétexte. Appuyez sur BACK pour quitter le télétexte

CLAVIER (Face arrière de la télécommande)

18 Touche de pairing (association)

19 Chiffres de 0 à 9 Pour la sélection des chaînes et la

saisie du code PIN

20 Touche de verrouillage du clavier

La télécommande comporte un capteur qui détecte quelle face de la télécommande est dirigée vers le haut pour activer seulement les touches de ce côté. Au cas où vous souhaitez utiliser la face du clavier alors qu'elle est dirigée vers le bas, vous pouvez appuyer sur la touche de verrouillage afin d'activer toutes les touches du clavier pendant qu'elles sont orientées vers le bas.

21 Navigation

Touches pour naviguer horizontalement et verticalement dans les menus

22 Clavier pour la saisie de texte

CAPS: active les majuscules, appuyer une deuxième fois pour désactiver.

Fn (vert) : appuyer et maintenir cette touche enfoncée tout en appuyant sur une touche avec un caractère vert afin

d'activer ce caractère vert.

Fn (jaune) : appuyer et maintenir cette touche enfoncée tout en appuyant sur une touche avec un caractère jaune afin d'activer ce caractère jaune.

23 Touches de couleurs

24 Touches d'action Touche **MENU**

Touche BACK (retour) Retour à l'écran précédent lorsque vous naviguez dans un menu. / Accéder aux informations des chaînes tout en regardant la télévision.

Touche OK

Pour confirmer la sélection dans les menus.

14 Arrêt Arrête l'émission en cours

15 Avance rapide

Avance rapide pendant un film, un enregistrement ou une émission en direct en lecture différée

16 REC

Enregistre l'enregistrement sélectionné

17 Retour en arrière

Retour en arrière pendant un film, un enregistrement ou une émission en direct

18 Play / Pause

Met en pause l'émission en cours ou la vidéo, ou relance la diffusion.

Les principales fonctions de Horizon

CHANGER DE CHAÎNE



a) Zapping rapide

Pendant une émission en cours, appuyez sur les touches CH+ / CH- pour changer de chaîne.



b) Liste des chaînes

Pendant une émission en cours, appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou le bas **pendant 2 secondes** pour activer la liste des chaînes. Déplacez-vous sur la chaîne de votre choix et appuyez sur OK pour la sélectionner.



c) Aperçu image dans l'image

Pendant une émission en cours, appuyez sur la touche BACK pour activer la barre d'info. Vous pouvez ensuite naviguer d'une chaîne à l'autre avec les touches fléchées vers le haut ou le bas. Confirmez la nouvelle chaîne avec la touche OK.

ENREGISTRER UNE ÉMISSION



a) Touche REC

Pendant une émission en cours, appuyez sur la touche REC sur la télécommande Horizon. Choisissez CONFIRMER pour lancer l'enregistrement.



b) Menu d'action

Pendant une émission en cours, appuyez sur la touche OK pour activer le menu d'action. Choisissez ENREGISTRER puis CONFIRMER pour lancer l'enregistrement.



c) Guide TV

Dans le Guide TV, sélectionnez l'émission de votre choix et appuyez sur la touche OK pour afficher le menu d'action. Choisissez ENREGISTRER puis CONFIRMER pour programmer l'enregistrement.

COMMANDER UN FILM ON DEMAND



Appuyez sur MENU et sélectionnez ON DEMAND. Choisissez la catégorie souhaitée et le film de votre choix, puis appuyez sur OK pour afficher le menu d'action. Choisissez LOUER et entrez votre code PIN pour commander le film. **Le code PIN par défaut est 0000**. Vous pouvez modifier le PIN sous OPTIONS-CONFIGURATION.

MODE FAVORIS



Vous permet d'afficher uniquement les chaînes de votre liste des favoris. Pour créer une liste de favoris, appuyez sur MENU et allez aux OPTIONS. Sélectionnez CONFIGURATION-MES PRÉFÉRENCES-CHAÎNES FAVORITES. Choisissez DÉFINIR CHAÎNES FAVORITES pour sélectionner vos chaînes favorites. Important: pour sauvegarder les favoris, appuyez sur la flèche vers la gauche et CONFIRMER. Sous CLASSER LES FAVORIS, vous pouvez ensuite classer les chaînes sélectionnées et leur attribuer un numéro.

GUIDE TV & REPLAY



Le GUIDE TV fournit des informations détaillées sur les programmes en cours et les programmes à venir de chaque chaîne, pour les 7 jours à venir et les 7 derniers jours (selon la chaîne), et propose trois modes d'affichage du programme TV:

- TOUTES LES CHAÎNES
- UNE SEULE CHAÎNE
- PAR GENRE
- Si une émission en cours est sélectionnée, appuyez à l'aide d'une longue pression (2 sec.) sur OK pour accéder directement à la chaîne sans passer par le menu d'action.

(i) ← ► retourner un jour en arrière ou passer au jour suivant

Pour naviguer plus rapidement dans la liste de chaînes, appuyez à l'aide d'une longue pression (2 sec.) sur les **touches fléchées.**

STATIONS DE RADIO



Les stations radio sont disponibles à partir du numéro de chaîne 700.

OPTIONS

Dans OPTIONS, configurez votre boîtier Horizon en fonction de vos goûts personnels afin de passer les meilleurs moments TV possibles. Vous trouverez également dans cette rubrique des réponses à vos questions, ainsi que nos coordonnées.



ON DEMAND

Sous ON DEMAND, vous profitez à tout moment d'un large choix de films sur simple pression d'une touche ainsi que de la fonction Replay.



MES MÉDIAS

La rubrique MES MÉDIAS vous donne accès à tous vos médias, comme par ex. les enregistrements effectués ou les photos, la musique et les vidéos des appareils raccordés à votre réseau domestique.





MENU PRINCIPAL

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande Horizon pour accéder au menu principal. Vous avez alors accès aux différentes fonctions et aux paramètres de Horizon.



RECHERCHE

La fonction RECHERCHE vous permet de trouver les émissions et les films On Demand qui vous conviennent le mieux, en toute simplicité et en un clin d'œil.



SUGGÉRÉ

Dans SUGGÉRÉ, vous trouverez des propositions personnalisées d'émissions et de films à la demande, en fonction des programmes et des films que vous avez achetés, regardés ou enregistrés par le passé.



GUIDE TV

Le GUIDE TV vous donne un aperçu des émissions au cours des 7 prochains jours et des 7 derniers jours, classées par chaîne ou par genre.

CHAÎNES TV

Le menu CHAÎNES TV vous affiche la chaîne actuellement diffusée, le nom du programme et l'heure de début et de fin de l'émission en cours. Appuyez sur OK pour accéder à l'émission.

– Menu d'action

Ð

0

MENU

BACK

Î)

INFO

GUIDE

►II

HORIZON

~

CH

V

TEXT

RECORDINGS

~

VOL

ON DEMAND

BOX也

9

TVO

La touche OK permet d'afficher le menu d'action dans différentes rubriques de Horizon, par ex. pendant une émission en cours, dans le Guide TV ou à la rubrique On Demand, une fois que vous avez sélectionné un film. Le menu d'action liste uniquement les actions disponibles dans la rubrique concernée.



TÉLÉTEXTE Affiche le télétexte de la chaîne alors sélectionnée (le cas échéant)

AUDIO & VIDÉO Propose des options de configuration concernant le son, les soustitres ou la vidéo

SIMILAIRES Affiche des émissions ou vidéos similaires dans le programme TV et à partir de l'offre On Demand

INFORMATIONS Affiche, le cas échéant, des informations supplémentaires sur

l'émission sélectionnée

PAUSE / LECTURE Interrompt temporairement l'émission en cours et la reprend ensuite en différé

ENREGISTRER / ARRÊTER ENREGISTR. Enregistre l'émission sélectionnée ou met fin à un enregistrement en cours. Dans OPTIONS, vous pouvez configurer l'heure de début et de fin, ainsi que la fréquence d'un enregistrement

AJOUTER CHAÎNE AUX FAVORIS Ajoute la chaîne sélectionnée à la liste des favoris

ACTIVER LE MODE FAVORIS Vous permet d'afficher uniquement les chaînes de votre liste des favoris.

TV EN DIRECT Bascule du visionnage en différé à la retransmission en direct de l'émission

AJOUTER / SUPPRIMER RAPPEL Active ou désactive un rappel pour votre émission favorite

VERROUILLER (PIN) / DÉVERROUILLER Verrouille un enregistrement de façon à pouvoir le visionner uniquement à l'aide d'un code PIN

REPRENDRE Va directement à l'endroit où vous avez précédemment quitté l'enregistrement ou la vidéo

LIRE DEPUIS LE DÉBUT Rediffuse l'enregistrement ou la vidéo depuis le début

PROTÉGER / DÉPROTÉGER Protège l'enregistrement contre une suppression automatique en cas de mémoire pleine ou bien désactive la protection pour autoriser la suppression

SUPPRIMER Supprime un enregistrement terminé ou programmé

SUPPRIMER TOUT Supprime tous les enregistrements de MES MÉDIAS

LOUER Commande le film à la demande sélectionné

BANDE-ANNONCE Affiche la bandeannonce du film à la demande sélectionné (si disponible)

Barre d'info

Appuyez sur la touche BACK pendant une émission en cours pour afficher la barre d'info. La barre d'info propose les fonctions suivantes (appuyez sur la touche fléchée vers la gauche ou la droite pour passer d'un menu à l'autre):



EN COURS / SUIVANT Informations sur l'émission en cours ou suivante

SIMILAIRES Propositions d'émissions ou de vidéos similaires susceptibles de vous intéresser

ON DEMAND Accès à l'offre TV on Demand de la chaîne affichée, si disponible (par ex. SRF 1 HD)

Telecomando Horizon



CONTROLLO DEL TELEVISORE

- 1 TV ON / OFF Accende o spegne il televisore (standby)
- 2 TV Source

Consente la commutazione tra le varie uscite video del televisore

- 3 TV VOL + / VOL -Regola il volume del televisore
- 4 TV Mute

Disattiva l'audio

Per controllare il televisore con il telecomando Horizon: vedi pagina 6.

CONTROLLO DEL BOX HORIZON

5 BOX ON / OFF

Accende o spegne il box Horizon

(standby) 6 Numeri

Immissione diretta del numero del canale o di una cifra all'interno di un testo

- 7 MENU Apre il menu principale
- 8 Tasti freccia Per navigare all'interno del menu
- o cambiare canale 9 OK

Conferma una selezione oppure apre il menu azioni

10 BACK

Mostra la barra info o torna indietro di un passaggio all'interno del menu

10 Live TV

Per uscire rapidamente dai menu o dalle funzioni in sovrimpressione e ritornare al programma TV, premere il tasto Live TV. Con questo tasto si torna anche all'ultimo canale guardato.

12 CH+/CH-Cambia il canale passando a quello precedente o successivo

13 TEXT

Apre il teletext. Premere BACK per uscire dal teletext

14 Stop

Interrompe la registrazione in corso

15 Avanzamento

Per andare avanti in un film, una registrazione o una trasmissione televisiva che si sta guardando in differita

16 REC

Registra la trasmissione selezionata

17 Riavvolgimento

Per tornare indietro in un film, una registrazione o una trasmissione in diretta

18 Play/Pausa

Interrompe la trasmissione o il video in onda o continua la riproduzione

TASTIERA (lato anteriore del telecomando)

18 Tasto di pairing

19 Tasti numerici da 0 a 9 Per la selezione dei canali e l'inserimento del PIN

20 Blocco tastiera

Il telecomando dispone di un sensore che riconosce quale lato è rivolto verso l'alto e attiva solo i tasti di quel lato. Se si desidera usare la tastiera mentre il relativo lato è rivolto verso il basso, premere il tasto di blocco per mantenere attivi tutti i tasti della tastiera.

21 Navigazione

Tasti per navigare in senso orizzontale e verticale tra i menu

22 Tastiera per digitare testo

CAPS: attiva la scrittura in maiuscolo delle lettere. premere il tasto una seconda volta per disattivare la funzione

Fn (verde): tenere premuto guesto tasto mentre si preme un tasto con un carattere verde per digitare quest'ultimo

Fn (giallo): tenere premuto questo tasto mentre si preme un tasto con un carattere giallo per digitare quest'ultimo

23 Tasti colorati

24 Tasti azione Tasto MENU

> Tasto BACK (indietro) Per tornare alla schermata precedente mentre si naviga nel menu / Per accedere alle informazioni di un canale mentre si guarda la TV

Tasto **OK** per confermare la selezione del menu



Le funzioni principali di Horizon

CAMBIARE CANALE



a) Zapping veloce Per cambiare canale, premere i tasti CH+ / CH- durante una trasmissione in onda.



b) Lista canali

Per visualizzare la lista dei canali, premere i tasti freccia su/giù **per 2 secondi** durante una trasmissione in onda. Andare al canale desiderato e premere OK per selezionarlo.



c) Anteprima immagine nell'immagine Per attivare la barra info, premere il tasto BACK durante una trasmissione in onda. In seguito si può navigare tra i canali con i tasti freccia su/giù. Premere OK per confermare il nuovo canale.





a) Tasto REC

Premere il tasto REC sul telecomando Horizon durante una trasmissione in onda. Selezionare CONFERMA per avviare la registrazione.



b) Menu azioni

Per attivare il menu azioni, premere il tasto OK durante una trasmissione in onda. Selezionare REGISTRA e quindi CONFERMA per avviare la registrazione.



c) Guida TV

Per aprire il menu azioni, seleziona la trasmissione desiderata all'interno della Guida TV e premi il tasto OK. Seleziona REGISTRA e quindi CONFERMA.

ORDINARE FILM ON DEMAND



Premere MENU e selezionare ON DEMAND. Scegliere la categoria desiderata, trovare il film che interessa e premere OK per aprire il menu azioni. Selezionare NOLEGGIA e quindi immettere il PIN per ordinare il film. **Il PIN standard è 0000.** Nel menu OPZIONI-IMPOSTAZIONI è possibile modificare il PIN.

MODALITÀ PREFERITI

1-21-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-		
MI 51+0	Hard 2 Other - I obe suiti della glustita	
P R IN A A	AUSA IPRODUCI DA CAPO COISTRA IPORMAZIONI GGIUNGERE CANALE AI PREFERITI TITVARE MODALITÀ PREFERITI ROVOSTE SUNLI	

Consente di mostrare solo i canali che fanno parte dei preferiti. Per creare una lista dei preferiti, premere MENU e andare alla voce OPZIONI. Selezionare IMPOSTAZIONI-LE MIE IMPOSTAZIONI-CANALI PREFERITI. Selezionare i canali preferiti alla voce IMPOSTAZIONI PREFERITI. Importante: per memorizzare i preferiti, premere la freccia verso sinistra e CONFERMA. In seguito, è possibile ordinare e numerare i canali selezionati con RIORDINA I PREFERITI.

GUIDA TV & REPLAY



La GUIDA TV fornisce informazioni dettagliate su programmi in onda e futuri dei singoli canali per i prossimi 7 giorni e i 7 precedenti (in base al canale) e offre tre diverse visualizzazioni:

- TUTTI I CANALI
- UN SOLO CANALE
- PER GENERE
- i Con una pressione lunga del tasto OK (2 sec.) mentre è selezionata una trasmissione in corso si passa direttamente al canale, senza visualizzare il menu azioni.

i ← ► consentono di spostarsi in avanti o indietro di un giorno

Con una pressione lunga (2 sec.) sui **tasti freccia** ci si sposta rapidamente all'interno della panoramica dei canali.

CANALI RADIO



I canali radio sono posizionati dal numero 700 in poi.

OPZIONI

Sotto OPZIONI si può configurare il box Horizon in base alle proprie esigenze per godere di un'esperienza televisiva ottimale. Inoltre, qui si trovano le risposte alle domande frequenti e i nostri contatti.



ON DEMAND

Alla voce ON DEMAND è possibile accedere 24 ore su 24 a una vasta scelta di film e alla funzione Replay.



MEDIATECA

Tramite la MEDIATECA si può accedere a tutti i propri file multimediali, come ad es. registrazioni, foto, musica e video salvati sui dispositivi collegati alla rete domestica.





MENU PRINCIPALE

Per visualizzare il menu principale, premere il tasto MENU del telecomando Horizon. Da qui si accede alle varie funzioni e impostazioni di Horizon.



RICERCA

La funzione RICERCA consente di trovare in modo semplice e rapido le trasmissioni o i film On Demand che interessano di più.



PROPOSTE

Sotto PROPOSTE si trovano suggerimenti personalizzati per trasmissioni e film On Demand, basati sulle trasmissioni e film acquistati, guardati o registrati in passato.



GUIDA TV

La GUIDA TV offre una panoramica delle trasmissioni in programma nei prossimi 7 giorni e nei 7 precedenti, ordinate per canale o per genere.

CANALI TV

Il menu CANALI TV mostra il canale attuale, il nome del programma e gli orari di inizio e fine della trasmissione in onda. Per guardare la trasmissione premere OK.

– Menu azioni

тv也

Ð

0

MENU

BACK

Î)

INFO

GUIDE

►II

HORIZON

~

CH

V

TEXT

RECORDINGS

-

~

VOL

ON DEMAND

BOX也

Con il tasto OK si visualizza il menu azioni per le varie aree di Horizon, ad es. durante una trasmissione, nella Guida TV o all'interno di On Demand dopo aver selezionato un film. Nel menu azioni sono elencate solo le azioni possibili per l'area in cui ci si trova.



TELETEXT Mostra il teletext del canale selezionato (se disponibile)

AUDIO & VIDEO Visualizza le opzioni per audio, sottotitoli e video

PROPOSTE SIMILI Mostra le trasmissioni e i video simili nel palinsesto televisivo e nell'offerta On Demand

INFORMAZIONI Visualizza, se disponibili, ulteriori informazioni sulla trasmissione selezionata **PAUSA / PLAY** Interrompe temporaneamente la trasmissione in onda e quindi la riproduce in differita

REGISTRA / STOP REGISTR. Registra la trasmissione selezionata o termina una registrazione in corso. Sotto OPZIONI è possibile impostare l'orario di inizio e fine e la frequenza di una registrazione

AGGIUNGERE CANALE AI PREFERITI Aggiunge il canale selezionato alla lista dei preferiti

ATTIVARE LA MODALITÀ PREFERITI Consente di mostrare solo i canali che fanno parte dei preferiti.

LIVE TV Passa dalla visione in differita alla riproduzione in diretta di una trasmissione

PROMEMORIA / ELIMINA PROMEMORIA Attiva o disattiva un promemoria per la propria trasmissione preferita

BLOCCA (PIN) / SBLOCCA Blocca una registrazione in modo tale che possa essere riprodotta solo immettendo il codice PIN **ULTIMA POSIZIONE** Salta alla posizione dove si è interrotto interrotto la registrazione o il video

RIPRODUCI DA CAPO Riproduce la registrazione o il video dall'inizio

PROTEGGI / RIMUOVI PROTEZIONE Protegge una registrazione dalla cancellazione automatica in caso di memoria piena, o disattiva la protezione se si desidera eliminarla

ELIMINA Elimina una registrazione conclusa o programmata

ELIMINA TUTTO Elimina tutte le registrazioni dalla mediateca

NOLEGGIA Ordina il film On Demand selezionato

GUARDA ANTEPRIMA Mostra il trailer del film On Demand selezionato (se disponibile)

Barra info

Premendo BACK durante una trasmissione compare la barra info. Questa barra offre le seguenti funzioni (per muoversi tra i singoli menu, premere i tasti freccia sinistra /destra):



ORA IN ONDA / TRA BREVE Informazioni sulla trasmissione in onda e su quella successiva

PROPOSTE SIMILI Proposte di trasmissioni e video simili che potrebbero ugualmente interessare

ON DEMAND Accesso all'offerta TV On Demand del canale attuale, se disponibile (ad es. SRF 1 HD)

Horizon Remote Control



TV CONTROL

1 TV ON / OFF Switches the television on or off (Standby)

2 TV Source

Switches between the different video ports on your television

3 TV VOL+ / VOL-Changes the volume on your television set

4 TV Mute

Switches the television volume to mute

Controlling your TV with the Horizon remote control: see page 6.

HORIZON BOX CONTROL

5 BOX ON / OFF Switches the Horizon box on or off (Standby)

- 6 Digits Direct entry of a channel number or digit in a text
- 7 MENU Opens the main menu
- 8 Arrow buttons Navigates within the menu or changes channel
- 9 OK

Acknowledges a menu selection or opens the action menu

10 BACK

Displays the channel bar or jumps a step back in the menu

11 Live TV

If you want to exit the menus or onscreen functions quickly and return to full screen TV, press the Live TV key. With this key, you can also tune to the last viewed channel.

12 CH+/CH-

Selects a channel with a higher or lower number

13 TEXT Opens teletext Touch BACK to cancel teletext

14 Stop

Stops the current recording

15 Fast Forward

Fast forwards during a film, recording or a live programme being played back with a time delay

16 REC

Records the selected programme

17 Rewind

Rewinds during a film, recording or a live programme

18 Play / Pause

Pauses or resumes the current programme or video

KEYBOARD (Rear side remote control)

18 Pairing key

19 0-9 diaits

For channel selection and PIN entry

20 Keyboard lock key

The remote control has a sensor which detects which side is facing up and will activate only the keys on that side. In case you want to use the keyboard side while this side is facing down you can press the lock key to activate all keyboard keys while they are facing down

21 Navigation

Keys to navigate horizontally and vertically through menus

22 Keyboard for text entry

CAPS: trigger the letter to appear in capital, press it a second time to de-activate

Fn (green): press and hold this key while pressing a key with a green character to activate the green character

Fn (yellow): press and hold this key while pressing a key with a yellow character to activate

23 Colour keys

24 Action keys

Return to previous screen when navigating a menu. / Access channel information while watching TV.

OK key to confirm menu selection

MENU key BACK key

the yellow character

Main functions of Horizon

CHANGE CHANNEL



a) Fast zapping Press the CH+ / CH- buttons during a current programme to switch channel.



b) Channel list

Press the up-down arrow buttons during a current programme **for 2 seconds** to activate the channel list. Go to the required channel and press OK to select it.



c) Picture-in-picture preview Press BACK during a current programme to activate the channel bar. Afterwards you can scroll between channels by using the up-down arrow buttons. Press OK to acknowledge the new channel.

RECORD PROGRAMME



a) REC button

Press REC on the Horizon remote control during a current programme. Select CONFIRM RECORDING to start recording. Set a customised time buffer before and after the programme under ADD EXTRA TIME.

		1000
8 (H)	distante distante	
	RECORD	
	MORE LIKE THIS MAKE FAVOURITE AUDIO & VIDEO	

b) Action menu

Press OK during a current programme to activate the action menu. Select RECORD and then CONFIRM RECORDING to start recording. Set a customised time buffer before and after the programme under ADD EXTRA TIME.

			- arritant
WED 18 MAR			12:00
1144 TV	Helena (Applica Millio
100	FERLAY not moving 2 2 2004	ws Medal Tahlagich	ZirNiwi Zi
petiti interes	Sportsches five	Sportschev Ive	
e Ka	Die Rosenheim-Cops	SOKO Wismer	He drehoch
6 () 7 HD	10.30-11.15		203 220
FIET	SHEPIS WHILL SHEPIS IN	lino	¢
	Live put dem Patternent		Report

c) TV Guide

Select the required programme in the TV and press OK to open the action menu. Select RECORD and then CONFIRM RECORDING to set the recording. Set a customised time buffer before and after the programme under ADD EXTRA TIME.

ORDER ON DEMAND FILMS



Press MENU and select ON DEMAND. Select the required category, locate the film of your choice and press OK to open the action menu. Select RENT and then enter your PIN to order the film. **The default PIN is OOOD.** You can change the PIN at TOOLBOX-SETTINGS.

FAVOURITE MODE



Allows you to display only the channels that you have made favourites. To create your favourite list, press MENU and go to TOOLBOX. Select SETTINGS-PREFERENCES-FAVOURITE CHANNELS. Select your favourite channels at SET FAVOURITES. Important: to save favourites, press the left arrow and then CONFIRM LIST. You can then order and number the selected channels as you like via REORDER FAVOURITES.

TV GUIDE MAIN MENU & REPLAY



The TV GUIDE provides detailed information about current programmes as well as upcoming programmes on individual channels for the next last seven days (depending on the channel) and offers three modes to review the schedule:

- ALL CHANNELS
- SINGLE CHANNEL
- BY GENRE
- A long press (2 sec.) of the **OK** button on a live programme takes you directly to the channel and lets you skip the action menu.

i ← → jumps one day backwards or forwards

> A long press (2 sec.) of the **arrow buttons** lets you navigate the channel overview faster.

RADIO STATIONS



The radio stations are available from channel number 700.

TOOLBOX

Use TOOLBOX to customise your Horizon box according to your personal wishes – for the best possible TV experience. You will also find pertinent answers to your questions and our contact details.



ON DEMAND

ON DEMAND offers you a huge selection of films around the clock at the push of a button as well as a replay function.



MY LIBRARY

MY LIBRARY provides you with access to all your media, such as stored recordings, or to photos, music and videos on devices connected to your home network.





MAIN MENU

Press the MENU button on the Horizon remote control to access the main menu. From this menu you can access the various Horizon functions and settings.



SEARCH

Use the SEARCH function to quickly and easily find the programmes or On Demand films that interest you the most.



SUGGESTED

SUGGESTED lists personal recommendations for programmes and On Demand films, based on programmes and films that you have bought, viewed or recorded in the past.



TV GUIDE

The TV GUIDE provides an overview of the programmes for the next and last seven days, sorted by channel or programme genre.

CHANNELS

The CHANNELS menu displays the current channel, the programme name and the start and end time of the current programme. Press OK to access the programme.

Action menu

тч也

Ð

0

MENU

BACK

Î)

INFO

GUIDE

►II

HORIZON

~

CH

V

TEXT

RECORDING

~

VOL

ON DEMAND

BOX也

Use the OK button to retrieve the action menu from various areas of Horizon, e.g. during a live programme, in the TV Guide or in On Demand when you have selected a film. The action menu then only lists the actions possible for the respective area.



TELETEXT Displays teletext (if available) for the channel selected in each case

AUDIO & VIDEO Offers setting options for audio, subtitles and video

MORE LIKE THIS Displays similar programmes and videos in the TV Guide and from the On Demand offering

INFO Retrieves, if available, any additional information about the selected programme

PAUSE / PLAY Pauses the current programme and plays it back with a time delay later on

RECORD / STOP RECORDING Records the selected programme or cancels a current recording. You can set the start, end and frequency of a recording under OPTIONS

MAKE FAVOURITE Adds the selected channel to the favourites list

ENABLE FAVOURITE MODE Allows you to display only the channels that you have made favourites.

BACK TO LIVE TV Switches a time-delayed programme back to live TV

ADD / REMOVE REMINDER Sets or deletes a reminder for your favourite programme

LOCK (PIN) / UNLOCK Locks a recording so that it can only be played back after entering a PIN **RESUME** Jumps to the point where you left off viewing the recording or video

PLAY FROM START Plays back the recording or video from the beginning

PROTECT / UNPROTECT Protects the recording from automatic deletion when the memory is full, or unprotects the recording so that it can be deleted

DELETE Deletes a finished or planned recording

DELETE ALL Deletes all recordings from My Library

RENT Orders the selected On Demand film

WATCH TRAILER Shows the trailer (if available) of the selected On Demand film

– Channel bar

button to scroll between menus):

Image: Section of the section of th

NOW / NEXT Information about the current or next programme

Press BACK during a current programme to activate the channel bar. The channel bar offers the following functions (use the left or right arrow

MORE LIKE THIS Recommendations of similar programmes and videos that might also interest you

ON DEMAND Access to the TV On Demand offering of the current channel, if available (e.g. SRF 1 HD)



Helpline: 0800 66 88 66 | upc.ch/support | 🕒 upcch_care