

BOÎTIER HORIZON

L'option **BOÎTIER HORIZON** vous permet de configurer et de modifier des fonctions de base du boîtier Horizon.

PARAMÈTRES D'ALIMENTATION

Les options disponibles dans **PARAMÈTRES D'ALIMENTATION** vous permettent de régler le niveau de consommation en veille et de définir l'utilisation du mode veille:

CONSUMMATION STANDBY Vous permet de régler le niveau de consommation utilisé lorsque le boîtier est en veille. Vous avez plusieurs options au choix: **ÉLEVÉE**, **MOYENNE** et **BASSE (PAS DE TEL/INTERNET)**.

 Veuillez bien noter qu'en mode veille **BASSE**, le téléphone et la connexion Internet sont désactivés.

MODE STANDBY AUTO Vous permet de définir le moment où le boîtier Horizon passe automatiquement en veille.

AUTOMATIQUE

Le boîtier Horizon se met en veille au moment où vous l'avez choisi ou après un certain temps.

OFF

MODE STANDBY AUTO non utilisé.

NUIT

Le boîtier Horizon passe en veille par défaut à 23h00. Le mode veille de **NUIT** se termine par défaut à 5h00. Ces heures peuvent être modifiées dans **INTERVALLE AUTO STANDBY**.

INTERVALLE AUTO STANDBY Vous permet de définir l'heure de début et de fin du **MODE STANDBY AUTO**.

AUTO STANDBY APRÈS Vous permet de définir la durée après laquelle le boîtier Horizon passe en mode veille. Cette durée peut se régler par intervalles de 30 minutes, jusqu'à un maximum de 240 minutes. La valeur par défaut est de 210 minutes.

MISE À JOUR LOGICIEL

Vous permet d'installer la dernière version logicielle sur le système du boîtier Horizon et de vérifier les données du logiciel actuellement installé.

DIAGNOSTICS

Les options disponibles dans **DIAGNOSTICS** vous permettent de vérifier l'état des différentes fonctions du boîtier Horizon

PARAMÈTRES D'USINE

Vous permet de réinitialiser le boîtier Horizon sur les paramètres d'usine, avec la possibilité de conserver ou d'effacer les enregistrements sauvegardés sur le disque du boîtier Horizon.

LUMINOSITÉ AFFICHAGE BOX

Cette option vous permet de régler la luminosité d'affichage de la face avant du boîtier Horizon. Les niveaux disponibles sont 25 %, 50 %, 75 % et 100 % (100 % étant le niveau de luminosité maximal).