


HORIZON BOX

L'opzione **HORIZON BOX** ti consente di impostare e regolare alcune funzioni di base del box Horizon.

IMPOSTAZIONI ALIMENTAZIONE

Le opzioni raccolte in **IMPOSTAZIONI ALIMENTAZIONE** ti consentono di impostare il livello di alimentazione e di regolare il consumo in modalità standby:

CONSUMO IN STANDBY Ti consente di impostare il livello di alimentazione quando il box Horizon è in modalità standby. Le opzioni sono **ELEVATO, MEDIO, BASSO (SENZA TEL/INTERNET)**

 Attenzione: in modalità consumo in standby **BASSO** il telefono e il collegamento internet sono inattivi.

MODALITÀ AUTO STANDBY Ti consente di scegliere quando il box Horizon passa automaticamente alla modalità standby.

AUTOMATICO

Il box Horizon passa alla modalità standby a un orario predefinito o dopo un certo periodo di inattività.

OFF

MODALITÀ AUTO STANDBY non in uso.

DI NOTTE

Il box Horizon passa automaticamente alla modalità standby alle 23:00 e vi resta fino alle 5:00. Gli orari di attivazione e disattivazione della **MODALITÀ AUTO STANDBY** possono essere modificati in **INTERVALLO AUTO STANDBY**.

INTERVALLO AUTO STANDBY Ti consente di impostare gli orari di attivazione e disattivazione della **MODALITÀ AUTO STANDBY**.

AUTO STANDBY DOPO Ti consente di decidere dopo quanto tempo il box Horizon passa alla modalità standby. Puoi scegliere tra multipli di 30 minuti compresi tra 30 e 240 minuti. L'impostazione predefinita è 210 minuti.

SOFTWARE UPDATE

Ti consente di aggiornare il sistema del box Horizon, installando la versione più recente del software, e di consultare le informazioni sulla versione attualmente installata del software di sistema.

DIAGNOSTICA

Le opzioni raccolte in **DIAGNOSTICA** ti consentono di controllare lo stato delle varie funzioni del box Horizon.

RESET IMPOSTAZIONI

Ti consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica del box Horizon e di scegliere se conservare o eliminare le registrazioni salvate sul disco del box Horizon.

LUMINOSITÀ DISPLAY

Questa opzione ti consente di impostare la luminosità del display sul pannello anteriore del box Horizon. Puoi scegliere tra 25 %, 50 %, 75 % e 100 %; 100 % equivale alla luminosità massima.